



KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

Brandmeldezentrale Telenot



BRANDMELDERZENTRALE hifire

WICHTIGE BEDIENSCHRITTE

Signalgeber abstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **Akustische Signale ab.**
- 2 Geben Sie Ihr Passwort ein.
→ Nach einer kurzen Wartezeit, werden die Signalgeber abgestellt.

Brandmeldung zurücksetzen

- 1 Um alle Brandmeldungen zurückzusetzen, drücken Sie die Taste **Reset** für ≥ 1 s.
- 2 Geben Sie Ihr Passwort ein.
→ Alle Brandmeldungen werden zurückgesetzt.

Beispiel:



- 1 Gruppe des ausgelösten Brandmelders
- 2 Melder-Nummer des ausgelösten Brandmelders
- 3 Benutzerspezifischer Text des Brandmelders
- 4 „RAUCH“ nach der Meldungsnummer wird je nach Art des Brandmelders automatisch angezeigt (RAUCH, HITZE, MEHRSENSOR oder HFM = Handfeuermelder).
- 5 Brandmelder, der als letzter ausgelöst wurde
- 6 Anzahl ausgelöster Gruppen

Einloggen

- 1 Drücken Sie den Softkey **Menü**.
- 2 Wählen Sie mit dem Tastenfeld einen Benutzer aus (1 bis 9).
- 3 Geben Sie das Passwort für den ausgewählten Benutzer ein (6 Zeichen *****).

Meldergruppen oder Melder abschalten

- 1 Loggen Sie sich in die Brandmelderzentrale ein (siehe Einloggen).
- 2 Navigieren Sie zum Menü **H2 Abschalten/Einschalten**.
- 3 Drücken Sie **OK**.
- 4 Navigieren Sie zum Untermenüpunkt **B1 Gruppe oder Melder**.
- 5 Drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie den Softkey **Abschaltart ändern**, um zwischen Meldergruppen und Melder umzuschalten.
- 7 Geben Sie die Nummer der Meldergruppe (XXX) und (falls erforderlich) die Nummer des Melders (XX) mit dem Tastenfeld ein.
- 9 Drücken Sie **OK**.
- 10 Drücken Sie mehrmals **ESC**, um die Menüs zu verlassen.

Meldergruppen oder Melder einschalten

- 1 Loggen Sie sich in die Brandmelderzentrale ein (siehe Einloggen).
- 2 Navigieren Sie zum Menü **H2 Abschalten/Einschalten**.
- 3 Drücken Sie **OK**.
- 4 Navigieren Sie zum Untermenüpunkt **B1 Gruppe oder Melder**.
- 5 Drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie den Softkey **→**, um auf **Wieder einschalten** umzuschalten.
- 7 Wählen Sie die Meldergruppe oder den Melder mit den Pfeiltasten aus.
- 8 Drücken Sie **OK**.
- 9 Drücken Sie mehrmals **ESC**, um die Menüs zu verlassen.

Störung quittieren

- 1 Loggen Sie sich in die Brandmelderzentrale ein (siehe Einloggen).
- 2 Navigieren Sie zum Menü **H6 Störung quittieren**.
- 3 Drücken Sie **OK**.
- 4 Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu der betreffenden Störung.
- 5 Drücken Sie **OK**, um die Störung zu quittieren.
Sobald die Störung behoben ist, wird die Meldung automatisch gelöscht.
- 6 Drücken Sie mehrmals **ESC**, um die Menüs zu verlassen.