

Kurzanleitung Fernüberwachung Komfort-Bedienteil





Beschreibung der LEDs

Symbol	Farbe	Betrieb	Bedeutung		
i		An	Das System kann nicht scharf geschaltet werden. Erzwungene Scharfschaltung ist möglich (Fehler oder offene MGs können gesperrt werden).		
	Diau	Blinkt	Das System kann nicht scharf geschaltet werden, erzwungene Scharfschaltung ist nicht möglich (Fehler oder offene MGs können nicht gesperrt werden).		
	Orange	Aus	Das System kann scharf geschaltet werden.		
•	Grün	An	Der zugewiesene Bereich ist unscharf geschaltet.		
ļ		Blinkt	Der zugewiesene Bereich ist INTERN scharf geschaltet (A/B).		
		Aus	Der zugewiesene Bereich ist EXTERN scharf geschaltet.		
_	Rot	An	Einbruch		
		Blinkt	-		
		Aus	Kein Alarm		
		An	-		
\wedge	Orange	Blinkt	Problem		
		Aus	Keine Probleme		
_		An	System in Ordnung		
\mathbb{C}	Grün	Blinkt	Störung Netzstromversorgung		
		Aus	Keine Verbindung zum Bus		

Das System scharf und unscharf schalten

- 1. Geben Sie eine gültige Benutzer-PIN ein.
 - ► Daraufhin erscheint folgende Anzeige:

MENÜS	
SCHÄRFUNGSBEREIT	

- 2. Drücken Sie die betreffende kontextabhängige Funktionstaste, um den Zustand des Bereichs zu ändern.
 - Folgende Zustände sind möglich:

Symbol	Funktion
	Extern scharf
	Unscharf



Extern scharf

Die Option EXT SCHARF bietet folgende Funktionen:

- vollständiger Schutz eines Gebäudes
 (das Öffnen von Einbruch-Meldergruppen aktiviert den Alarm)
- Das Öffnen von Verzögerungs-Meldergruppen startet die Alarmverzögerung. Wird der Alarm nicht unscharf geschaltet, bevor die Alarmverzögerung abläuft, wird der Alarm ausgelöst.

Erzwungene Scharfschaltung

Die Scharfschaltung des Systems trotz offener Meldergruppe kann erzwungen werden. Dieser Vorgang sperrt die offene Meldergruppe und schaltet das System auf NORMAL.

- 1. Blättern Sie zu EXT SCHARF.
- 2. Drücken Sie auf AUSWAHL.
 - In der ersten Zeile des Displays wird die offene Meldergruppe angezeigt.
- 3. Blättern Sie zu ERZW SCHARFSCH.
- 4. Drücken Sie auf AUSWAHL.



Dieser Vorgang <u>sperrt</u> die offenen Meldergruppen und schaltet das System scharf. Gesperrte Meldergruppen sind nicht aktiv!

Anleitung Funkfernbedienung



Symbole-Nr. Taste/Anzeige Beschreibung

1 SCHARF	Sendet einen Befehl zum Scharfschalten (SCHARF) an das Alarmsystem.
2 ANWESEND	Sendet einen Befehl zum teilweise Scharfschalten (ANWESEND).
3 UNSCHARF	Sendet einen Befehl zum Unscharfschalten (UNSCHARF).
4 Zusatzfunktionen	Aktiviert eine zugewiesene Funktion (z. B. Licht, Garage, Tür usw.).
5 PANIK/SOS	Wenn diese beiden Tasten 2 Sekunden lang zusammen- gedrückt werden, wird ein Panik-Alarm gesendet.
6 Anzeige-LED	Leuchtet bei Übertragung, blinkt bei schwacher Batterie.





Außen-Bedienteil LED-Anzeigen und Funktion



- A) Lesefunktion für Karten und Transponder
- B) LED-Anzeigen
- C) Tastatur
- D) Funktionstasten

UNSCHARFSCHALTEN des Bereichs

- Bitte geben Sie eine gültige Benutzer-PIN ein oder halten Sie Ihren Transponder vor das Bedienteil.
- 2. Daraufhin blinkt die linke LED-Anzeige 2-mal rot auf (=Benutzer-PIN oder Transponder ist gültig) und die rechte LED leuchtet nun grün. Dies bedeutet, dass der zugewiesene Bereich UNSCHARF geschaltet ist. Sie können den Bereich betreten.

SCHARFSCHALTEN des Bereichs

- 1. Drücken Sie die Funktionstate "A" oder "B".
- Bitte geben Sie eine gültige Benutzer-PIN ein oder halten Sie Ihren Transponder vor das Bedienteil. Wenn die linke LED-Anzeige 2-mal rot aufblinkt, ist Ihre Benutzer-PIN oder Ihr Transponder gültig. Daraufhin erlischt die grüne LED (rechts). Der zugewiesene Bereich ist nun SCHARF geschaltet.

Symbol	Farbe	Betrieb	Bedeutung	
	Rot	Blinkt 2-mal	Die Benutzer-PIN oder der Transponder ist gültig.	
	Gelb	An (kurz)	Bestätigung für Tasteneingabe.	
ľ)	Grün	An	Der zugewiesene Bereich ist UNSCHARF geschaltet.	
		Aus	Der zugewiesene Bereich ist SCHARF geschaltet.	

Benutzerverwaltung – Ändern einer PIN

1

Der Ersteller muss ein Benutzer vom Typ STANDARD, STANDARD WEB, MANAGER oder ZUTRITTSKONTROLLE sein.

- Blättern Sie zu PIN ÄNDERN und drücken Sie AUSWAHL.
 Eine zufällig generierte Zahl wird angezeigt.
- 2. Bestätigen Sie die generierte PIN, falls diese annehmbar ist, oder überschreiben Sie sie durch Eingabe einer neuen PIN und drücken Sie BEST.
- 3. Bestätigen Sie die neue PIN, drücken Sie SPEICHERN.
- 4. Drücken Sie ZURÜCK, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren und die PIN zu ergänzen.
 - Sollte das Display w\u00e4hrend des Prozesses abschalten (Timeout), bleibt die bisherige PIN g\u00fcltig.



Ist die Funktion BEDROHUNGSPIN aktiviert, sind aufeinanderfolgende Benutzer-PINS (d.h. 2906, 2907...) nicht zulässig, da die Eingabe dieser PIN am Bedienteil einen Bedrohungsalarm auslösen würde.



Benutzerverwaltung – Hinzufügen von Benutzern zum System



Der Ersteller muss ein Benutzer vom Profil VERWALTUNG sein.

- 1. Blättern Sie zum Menüpunkt BENUTZER > HINZUFÜGEN.
 - Das System zeigt Ihnen die freien Benutzer-Nummern an. Wählen Sie eine Benutzer-Nummer aus und drücken Sie AUSWAHL.
- Das System zeigt nun den nächsten verfügbaren Benutzernamen an. Drücken Sie AUSWAHL, um den angezeigten Standardnamen zu verwenden oder geben Sie einen anwenderspezifischen Benutzernamen ein und drücken Sie AUSWAHL.
 - ► Es gibt verschiedene Benutzerprofile: STANDARD, STANDARD WEB, LIMITIERT, MANAGER, ZUTRITTSKONTROLLE und VERWALTUNG.
- 3. Blättern Sie zum gewünschten Benutzerprofil und drücken Sie AUSWAHL.
 - Das System generiert eine Standard-PIN für jeden neuen Benutzer.
- 4. Aktivieren Sie, wenn gewünscht, die Option BEDROHUNGSPIN.
- 5. Drücken Sie AUSWAHL, um die Standard-PIN zu übernehmen. Oder geben Sie eine neue Benutzer-PIN ein und drücken Sie AUSWAHL.
 - Das Bedienteil bestätigt, dass ein neuer Benutzer angelegt wurde.

Benutzerverwaltung – Benutzerprofile

1. Standard

Der Benutzer kann das System scharf schalten/unscharf schalten und anstehende Alarme quittieren.

2. Standard-Web

Der Benutzer kann das System scharf schalten/unscharf schalten und anstehende Alarme quittieren und hat Zugriff über Web/App.

3. Limitiert

Der Benutzer kann das System scharf schalten/unscharf schalten.

4. Manager

Der Benutzer kann das System scharf schalten/unscharf schalten und anstehende Alarme quittieren und auch Linien einmalig sperren. Er kann den Gehtest aktivieren, hinterlegte Kalender anpassen und verändern.

5. Zutrittskontrolle

Der Benutzer kann das System erzwungen scharf schalten und Türen steuern.

6. Verwaltung

Der Benutzer hat Web/App-Zugriff. Er kann Benutzer löschen und anlegen sowie einen Kalender anpassen und verändern.



Online-Zugriff auf die Benutzerverwaltung und das Logbuch

Anmeldung per HTTPS-Web-Server:

Bitte geben Sie dazu in Ihrem Browser die lokale IP-Adresse Ihrer Fernüberwachungsanlage aus dem Abnahmeprotokoll ein.

Anschließend erhalten Sie eine Startansicht mit dem Überblick über den Systemzustand Ihrer Alarmzentrale.

Benutzer ID: Passwort: Anmelden	
	Dautach

Über "Benutzer" gelangen Sie in die Benutzerverwaltung.

SPC Startseite	System Übersicht Alarme		
j Status	System		
Ereignisspeicher	Alle Bereiche	Unscharf	Extern schar
Benutzer	<u>Aktive Systemalarme</u> Keine		
Konfiguration	<u>Schärfung verhindern</u> Keine		

Benutzerverwaltung HTTPS

Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Benutzer zu löschen oder hinzuzufügen.

SPC Startseite	Benutzer	Fern	bedienung							
j Status	Bearbeiten	Löschen	Benutzer	Name	Alarme	Kartennummer	Fernbedienung	Transponder	Benutzerprofile	Hinzufügen eines Benutzerprofils
Ereignisspeicher		ŧ	1	Inhaber	ок	-	-	-	- Standard Web [2] - Manager [4]	•
0			2	Mitarbeiter	ок	-	-	-	- Standard [1] - Standard Web [2]	٠
Konfiguration	Benutzer	hinzufüge	n Sortie	eren nach Nan	1e (j					

Bitte geben Sie ein:

- Benutzername
- 6-stelligen PIN
- Profil siehe Profilrechte
- Wenn gewünscht, Bedrohungs-PIN

SPC Startseite	Benutzer Fernbedienu	ung		
	Neuen Benutzer hinzuf	ügen		
j Status	Benutzereinstellungen			
Freignisspeicher	Benutzer ID:	3		
	Benutzername:	Benutzer 3	Name des am System angemeldeten Benutzers	
0	Benutzer PIN:	000000 Erzeuge PIN	PIN wird vom Benutzer für das EMA- und Zutritt	ssystem verwendet.
A Benutzer	Sprache:	SYSTEMSPRACHE •	Vom Benutzer genutzte Sprache (BT, Webbrows	er)
Konfiguration	Limit Datum:		20 • / Dez • / 2018 • - 20 • / Dez	▼ / 2018 ▼
	Zutritt bei Alarm:		Auswählen wenn Benutzer nur während eines a	nstehenden Alarms Zutritt hat
	<i>Benutzeralarmierung</i> Keine			
	Benutzerprofile			
	1: Standard	2: Standa	ard Web 3: Limitiert	4: Manager
	5: Zutrittskontrolle	6: Verwal	ltung	
	Benutzer SMS			
	Benutzer SMS hinzufügen	3		
	Benutzer-Attrib			
	Bedrohungspin aktivieren	Auswa	ählen um den Bedrohungs-PIN für diesen Benutz	er zu aktivieren
	Speichern Zurück			



Logbuch der Zentrale

Das Logbuch zeigt sämtliche Ereignisse und Meldungen Ihrer IP-Fernüberwachung an.

- 1. Wählen Sie Logbuch aus.
- 2. Erstellen Sie eine Textdatei des Logs durch Klicken auf "Textdatei".



- Im Logbuch werden alle Ereignisse aufgelistet.
- Das Scharf-/Unscharfschalten des Bereichs wird genau protokolliert.
- Gleiches gilt für das Anlegen und Löschen eines Benutzers.
- Die Daten können als "Textdatei" ausgegeben werden.

Häufige Fragen und Antworten

Frage: Die Netzspannungsanzeige (grünes Lämpchen) blinkt. Was bedeutet das?

- Antwort: a) **leuchtet** konstant: 230 V-Netzspannung liegt an der Zentrale an. Alles in Ordnung!
 - b) blinkt: 230 V-Netzspannung zur Versorgung unserer Zentrale fehlt. Bitte prüfen Sie die Sicherungen und die Stromversorgung Ihrer Räumlichkeiten. Die Anlage läuft ca. einen halben Tag lang über das integrierte Notstromsystem. Wird die Stromversorgung wieder hergestellt, leuchtet die LED wieder konstant.
 - c) blinkt trotz Ursachenbehebung: Nach Problemlösung muss die Anlage eine Übertragung durchführen, damit die Störung zurückgesetzt wird (z.B. scharf/unscharf schalten).

Frage: Muss ich einen Alarm (gelb blinkende LED) löschen und wie kann ich den Alarm löschen?

Antwort: Eine Löschung des Alarms ist grundsätzlich nicht notwendig, dies hat keinerlei Auswirkung auf die Funktion der Anlage. Sie dient lediglich als Hinweis, dass ein Alarm ausgelöst wurde.

> Wünschen Sie doch eine Löschung des Alarms, so ist folgende Vorgehensweise notwendig: Anlage wie gewohnt unscharf schalten, mit der "▼"-Taste den Menüpunkt "QUITTIEREN" wählen und mit der "OK"-Taste bestätigen.

Frage: Was ist, wenn die "Störungs-LED" (oranges Lämpchen) blinkt?

- Antwort: Hier liegt ein Übertragungsfehler der Anlage vor. Diese kann nicht an uns übermitteln. Bitte führen Sie nachfolgende Schritte durch:
 - 1. Die DSL-Leitungen (Internet/Router) prüfen. Bei geplanten Änderungen der Interneteinstellungen kontaktieren Sie bitte vorher die Hotline.

Anmerkung: Mögliche Gründe für die Meldung können sein: neuer Router, Änderung der Routereinstellungen, Ausfall des DSL-Netzes während einer Übertragung von der Betreiberseite aus (z.B. Vodafone)



2. Nach Problembehebung muss die Anlage eine Übertragung durchführen, damit die Störung zurückgesetzt wird (z.B. scharf/ unscharf schalten).

Frage: Sind die installierten Bauteile gegen Sabotage geschützt?

Antwort: Ja! Die Leitungen werden auf ihren ohmschen Widerstand überwacht. Das Öffnen eines Bauteilgehäuses wird ebenfalls überwacht. Sollten – auch im unscharfen Zustand – Sabotageversuche unternommen werden, wird dies umgehend unserer Notrufzentrale übermittelt.

Bitte kündigen Sie jede geplante Sabotage in der Hotline unter der Telefonnummer 02132/9 69 - 1234 an.

- Frage: Kann ich durch die in den Räumlichkeiten installierten Mikrofone von einer unbefugten Person abgehört werden?
- Antwort: Nein! Eine Hör-Sprech-Verbindung kann nur von der im Objekt installierten Anlage aufgebaut werden. Dies ist nur im Alarmfall möglich.

Frage: Wie ändere ich die Benutzer-PIN-Zugänge der Fernüberwachungsanlage?

- Antwort: a) Erteilen Sie uns dafür bitte einen schriftlichen Auftrag. Gerne können Sie dazu unsere Onlineformulare im Internet unter www.protectionone.de/sicherheitplus/downloads/ verwenden.
 Oder uns diese per Fax unter 02132/99 6 99 290 zukommen lassen. Hierfür senden wir Ihnen gerne auf Anfrage das entsprechende Formular zu.
 - b) Sie programmieren die Änderungen selbstständig am Bedienteil.
 - c) Sie haben die Möglichkeit, per Web-Browser und bei entsprechenden Benutzerrechten die Benutzer-PINS selbstständig zu verwalten.

Frage: Welches ist das beste Verhalten bei Fehlalarm?

- Antwort: 1. Nach erfolgter Ansprache durch unsere Notruf- und Serviceleitstelle nennen Sie Ihr vereinbartes Kennwort, damit die Leitstelle den Alarm als Fehlalarm registrieren kann.
 - 2. Die Anlage anschließend unscharf schalten!

Frage: Wie ändere ich Kontaktpersonendaten für den Alarmfall?

Antwort: Erteilen Sie uns dafür bitte einen schriftlichen Auftrag.
 Gerne können Sie dazu unsere Onlineformulare im Internet unter www.protectionone.de/sicherheitplus/downloads/ verwenden.
 Oder uns diese per Fax unter 02132/99 6 99 - 290 zukommen lassen. Hierfür senden wir Ihnen gerne auf Anfrage das entsprechende Formular zu.

Wir sind immer für Sie da

Notruf- und Serviceleitstelle

Telefon: 02132/969-1232

24-Stunden-Hotline

 Telefon:
 02132/969-1234

 Fax:
 02132/99699-290

 E-Mail:
 hotline@protectionone.de

Änderung von Benutzer-PIN, Codewort oder Ansprechpartner für den Alarmfall bitte per E-Mail oder schriftlich an o.g. Fax-Nr. Oder ganz einfach und schnell mit den Onlineformularen auf unserer Homepage **www.protectionone.de**. (Die Übertragung Ihrer sensiblen Daten erfolgt selbstverständlich verschlüsselt).

Protection One ASSISTANCE

Telefon: 02132/969 - 1234 Rund um die Uhr erreichbar

- 24-Stunden-Bewachung Ihres Objektes nach einem Einbruch
- Übernahme von bis zu 75,– € der Anfahrtskosten für den Schlüsseldienst

Ihre Equipmentnummer:

(bei Anfragen bitte immer angeben)





Protection One GmbH A Securitas Company Rheinpromenade 10 40789 Monheim am Rhein

 Telefon:
 02132 / 969 - 1234

 Fax:
 02132 / 99 6 99 - 290

 E-Mail:
 hotline@protectionone.de

www.protectionone.de



